

A. Características Generales

Sanplom Herramientas S.A de CV

| Código | Características Técnicas / Información General | | | |
|--------|--|-----------|------------|---------------------------------|
| 8569 | Tensión | Corriente | Frecuencia | Normatividad |
| | 125 V~ | 10.0 A | 60 Hz | Cumple con la NOM-J-508-Vigente |

B. Dimensiones

| Producto | Acotaciones | Dimensiones | |
|----------|-------------|---------------------------|--------|
| | | A | 105 mm |
| | | B | 80 mm |
| | | C | 44 mm |
| | | D | 50 mm |
| | | E | 55 mm |
| | | Longitud del cable | |

C. Materiales y características

| Código | Material del Cuerpo | Fijación cable de alimentación | Cable de alimentación | Aislamiento del Cable | Contrapeso |
|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 8569 | Polipropileno | Tipó "Z" | 18 AWG X 3 | PVC | ABS |

D. Características Adicionales

| Información Adicional | |
|---------------------------------------|---|
| Características: | <ul style="list-style-type: none"> *Para: tinacos, cisternas, fosas, fuentes, pozos, albercas etc. * Interruptor de nivel ajustable. * No tóxico |
| Instalación | *Fácil de instalar y libre de mantenimiento. |
| Garantía: | 1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación. |
| Precauciones / Recomendaciones | <ul style="list-style-type: none"> * Leer el instructivo antes de usar. * El cable de alimentación del flotador eléctrico no puede ser sustituido. * En caso de deterioro el flotador debe ser desechado. * Antes de instalar el flotador verifique que la bomba se encuentre desconectada. |
| País de origen: | Hecho en china |

Empaquetado / Etiquetado



*Imágenes de uso ilustrativo, puede variar de acuerdo al modelo.
*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.