



Tinaco Plus+

La evolución del Tinaco
más querido de México

Nuevo



Fabricados bajo una **nueva tecnología** asegurando máxima resistencia



Nueva Tapa Plus+ roscada que evitará que se desprenda y se contamine el agua



Orejas de izaje para un mejor manejo durante la instalación



Soportes verticales que le dan mayor estabilidad y resistencia



Diseño único en el mercado

Ponle un
plus a tu vida

Beneficios del Tinaco Plus+



Cuenta con una capa antibacterial **Expel®** que inhibe la reproducción de bacterias



Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento



Cuenta con Garantía de por vida



Mayores beneficios respaldados por la máxima calidad de Rotoplas



Los Tinacos Rotoplas están fabricados en cumplimiento con la NOM NMX-C374-ONNCCE-CNCP-2012

La Tapa Plus+ roscada
¡Protege el agua de contaminantes!



¡Instalarlo nunca fue tan fácil!, gracias a las orejas de izaje




Soportes verticales para una mayor resistencia




Con los mejores accesorios

Instalación



1. Utiliza las orejas de izaje para subir el Tinaco y sus accesorios a la azotea, colócalo sobre una base plana.




2. Instala la Válvula de Llenado y Flotador.




3. Conecta la tubería de alimentación.



4. Instala el Multiconector y el Jarro de aire.



5. Conecta la tubería de salida de agua.



6. Instala el Filtro de sedimentos Estándar seguido del medidor o de la Bomba de agua.

Características y Capacidades

	Tinaco tricapa	Tapa
Material	Polietileno de ultra alto peso molecular	Polipropileno
Color	Beige por fuera y blanco por dentro	Negro

Capacidad (L)	Altura total con tapa (cm)	Diámetro Ø (cm)	Número de personas
450 L	98	87	1
800 L	118	103	2-3
1100 L	125	115	3-4
2 000 L	160	136	6-7
2 500 L	175	145	7-9

Tapa: 21" (53.3 cm) de diámetro y 18.5" (47 cm) de acceso libre.



450 L 800 L 1100 L 2000 L 2500 L

Accesorios que equipan al Tinaco Plus+



Conexión a Válvula de Llenado



1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla



2. Flotador No. 5

Conexión a Multiconector



3. Multiconector con Válvula Esfera



4. Jarro de aire



5. Filtro de sedimentos Estándar



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Para mayor detalle, consulta el manual del Tinaco Plus+, Accesorios y Filtros Rotoplas, disponibles en nuestro sitio web.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx/tinacoplus



Rotoplas



RotoplasMexico



800 506 3000

#TinacoPlus+

Este manual es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas, S.A. de C.V. La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente manual se limita a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente manual y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas. © Rotoplas, 2022.