




INSTRUCTIVO INSTRUCTIONS

Instructivo Candado de combinación programable Programmable Combination Padlock Instructions


Alinear / Align



1

Con el candado
abierto, alinear
los discos a
combinación
0-0-0
With the padlock
unlocked align
the discs to
0-0-0
combination


Girar / Turn



2

Gire el gancho
media vuelta
y presione
hacia abajo
Make half turn
on the shackle
and press down


Elegir / Choose



3

Elija una
combinación
fácil de
recordar
Choose an
easy to
remember
combination

Cerrar / Pull



4

Cierre el
candado y
compruebe la
combinación
Close the
shackle, and
prove if the
combination
works