

Aireador de Grifo

Rosca Interna Flujo Lleno

AI-101


- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Flujo lleno ideal para baja presión
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca externa

Material de Fabricación

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ✓ Cubierta | Latón Cromado |
| ✓ Canastilla | Acetal Gris Oscuro |
| ✓ Filtro | Acetal Celeste |
| ✓ Empaque Plano | EPDM |

Presión de Trabajo

- ✓ 13.5 lpm (3 bar)



Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente