

WF-630

**PURIFICADOR DE AGUA**


**AVANZADO**

**SOBRE CUBIERTA**

3 ETAPAS

**AQUAPUR**  
*coflex*

MANUAL DE USUARIO



*Agua confiable, Vida saludable*

# ÍNDICE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 INFORMACIÓN GENERAL.....</b>               | <b>03</b> |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....                    | 03        |
| ESPECIFICACIONES.....                            | 03        |
| CONTENIDO EN LA CAJA.....                        | 03        |
| <b>02 COMPONENTES DEL PURIFICADOR.....</b>       | <b>04</b> |
| COMPONENTES.....                                 | 04        |
| PANEL DE CONTROL.....                            | 04        |
| <b>03 ESPECIFICACIONES DE PURIFICACIÓN.....</b>  | <b>05</b> |
| ETAPAS DE PURIFICACIÓN.....                      | 05        |
| DIAGRAMA DE FLUJO.....                           | 06        |
| <b>04 ANTES DE INSTALAR.....</b>                 | <b>07</b> |
| ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN.....                 | 07        |
| <b>05 MANUAL DE INSTALACIÓN.....</b>             | <b>08</b> |
| HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN..... | 08        |
| PASO A PASO DE INSTALACIÓN.....                  | 08        |
| <b>06 USO DE PRODUCTO.....</b>                   | <b>10</b> |
| ADVERTENCIAS DE USO.....                         | 10        |
| RECOMENDACIONES DE USO.....                      | 11        |
| MODOS DE ESPERA.....                             | 11        |
| MODOS DE USO.....                                | 12        |
| MANTENIMIENTO.....                               | 16        |
| CAMBIO DE REPUESTOS.....                         | 16        |
| PASO A PASO REEMPLAZO DE REPUESTOS.....          | 17        |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES.....               | 19        |
| PÓLIZA DE GARANTÍA.....                          | 21        |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Purificador de Agua Avanzado Sobre Cubierta AQUAPUR Coflex de 3 etapas retiene sedimentos y partículas mayores a 5 micras, eliminando el 99% del cloro, químicos y compuestos orgánicos. Brinda protección contra metales pesados al eliminar el 99% de plomo y mercurio, además de eliminar el 99.9% de bacterias como E. coli y virus.

Cuenta con un dispensador táctil para mayor comodidad, así como una conexión adicional para integrarlo a tu refrigerador. Incluye un panel de control inteligente con diferentes modos de uso e indicador de cambio de repuestos.

La primera Etapa tiene una duración de hasta 1,800 litros o 6 meses, la segunda Etapa también de 1,800 litros o 6 meses, y la tercera Etapa alcanza una duración de 3,600 litros o 12 meses. Disfruta de agua segura, pura y confiable en todo momento.

## ESPECIFICACIONES


### PURIFICADOR DE AGUA AVANZADO SOBRE CUBIERTA

- Modelo: **WF-630**
- Peso: **3.4 kg**
- Dimensiones del producto: **135 × 378 × 366 mm**
- Flujo de trabajo: **2.0 L/min\***
- Temperatura de trabajo: **5 - 38°C**
- Rango de presión: **22 - 100 psi (150 - 690 kPa)**
- Presión nominal: **36 psi (245 kPa)**
- Potencia: **11 W**
- Voltaje: **120 V~**
- Frecuencia: **60 Hz**
- Corriente: **0.215 A**


**El producto es para uso residencial/oficina en el interior y es necesario una conexión eléctrica. Utilizar con agua de abastecimiento público (red municipal).**

\*El flujo del agua puede variar según el rango de presión.

## CONTENIDO EN LA CAJA




- 1 × Purificador de Agua Avanzado Sobre Cubierta
- 1 × Repuesto Pre-Filtro
- 1 × Repuesto Carbón Block + Fórmula MP
- 1 × Repuesto Tecnología Nanopur




- 1 × Adaptador TEE ½" × ½" × ¼"
- (12.7 × 12.7 × 6.4 mm)
- 1 × Manguera PE de ¼" (6.4 mm) de 2 m de largo
- 1 × Kit de componentes auxiliares para instalación
- 1 × Manual de Usuario

## COMPONENTES

## Vista Frontal



## Vista Posterior



## PANEL DE CONTROL

Etapa 1  
PF5Etapa 2  
CA+FEtapa 3  
NPUna  
TazaFlujo  
ConstanteBloqueo  
de BotonesReemplazo  
de Repuestos

## Una Taza

Dispensa una taza de agua

## Flujo Constante

Dispensa de forma continua

## Bloqueo de Botones

Bloquea las funciones del producto por motivos de seguridad

(Pulse el botón durante dos segundos y se establecerá o cancelará la función).

## Reemplazo de Repuestos

Se utiliza para sustituir los repuestos.

(Cuando sea necesario sustituir un repuesto, el LED del repuesto se encenderá.)

## ETAPAS DE PURIFICACIÓN


**ETAPA 1**  
**PRE-FILTRO**  
**WF-R670**

Retiene sedimentos y partículas mayores a 5 micras. Protege y extiende la vida del sistema.

Capacidad: **Hasta 1,800 litros**

Tiempo de vida: **Hasta 6 meses**


**ETAPA 2**  
**CARBÓN BLOCK + FÓRMULA MP**  
**WF-R671**

Reduce hasta 99% de cloro y sus subproductos dañinos, metales pesados (plomo y mercurio) y contaminantes orgánicos.

Capacidad: **Hasta 1,800 litros**

Tiempo de vida: **Hasta 6 meses**


**ETAPA 3**  
**TECNOLOGÍA NANOPUR**  
**WF-R672**

Elimina hasta 99.9% de bacterias (E. Coli), virus, quistes (Giardia y cryptosporidium) y coloides.

Capacidad: **Hasta 3,600 litros**

Tiempo de vida: **Hasta 12 meses**

**Si el agua de suministro presenta turbidez ocasional o continuamente se recomienda instalar un filtro de TODA-LA-CASA para proteger la vida de tu purificador.**

Para aprender más sobre nuestros productos y cual purificador o filtro es ideal para ti, visita nuestra tienda en línea [aquapur.com.mx](http://aquapur.com.mx)


## PURIFICADOR DE AGUA

**AVANZADO SOBRE CUBIERTA**

Para zonas con agua de red municipal con turbidez ocasional, riesgo de contaminación bacteriológica, exposición a metales pesados y/o agua almacenada en tinaco/cisterna.

# DIAGRAMA DE FLUJO

## 3 ETAPAS DE PURIFICACIÓN



**NP**

### ETAPA 3 TECNOLOGÍA NANOPUR

Elimina hasta 99.99% de bacterias y virus

**CA  
+F**

### ETAPA 2 CARBÓN BLOCK + FÓRMULA MP

Elimina hasta 99% de cloro y metales pesados (plomo y mercurio)

**PF<sub>5</sub>**

### ETAPA 1 PRE-FILTRO

Retiene sedimentos de hasta 5 micras y protege el sistema

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- Utiliza el producto con agua clorada y tratada de la red municipal.
- Suministra agua de la línea de agua fría.
- No instales el purificador en un lugar con exposición al sol o a temperaturas mayores a 38°C ni menores a 0°C.
- Utiliza las nuevas mangueras incluidas con el Purificador; no reutilices mangueras usadas.
- Supervisa el uso del producto por niños y personas con discapacidades.
- No lo coloques en zonas húmedas, polvorientas, irregulares, inclinadas, ni sobre alfombras, cojines o suelos laminados.
- Asegúrate que la manguera de suministro de agua no sea mayor de 5 metros.

- No pongas calentadores, flamables, ni dispositivos eléctricos encima del purificador.
- No lo coloques cerca de riesgos de fuga de gas, dispositivos de enfriamiento o calefacción.
- No pongas productos químicos, botellas de agua o materiales metálicos sobre el purificador.
- Asegúrate de que las mangueras estén bien conectadas y sin fugas.
- Deja suficiente espacio para la instalación, especialmente para facilitar el cambio de repuestos: al menos 20 cm de la pared y la manguera de suministro a menos de 5 metros de la válvula de suministro.
- Toma precaución con animales, asegúrate que no dañen el cable eléctrico ni el suministro de agua.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Taladro de velocidad variable
- Broca de 1/8" (3.2 mm) y 3/8" (9.5 mm)  
se recomienda elegir el tipo de broca según el material a perforar.
- Llave inglesa ajustable
- Tijeras
- Lápiz / plumón
- Paño suave

### INSTALACIÓN

**Escanea el QR** para ver el video de instalación o bien, sigue los pasos a continuación para instalar tu purificador sin complicaciones.



## PASO A PASO DE INSTALACIÓN

### Paso 1: Preparación

- Elige una ubicación cercana a una toma de agua en tu cocina, como el fregadero o el refrigerador.
- Reúne todos los componentes y herramientas necesarios.
- Lee las advertencias y recomendaciones antes de comenzar.

### Paso 2: Perforación\*

- Si instalas debajo del fregadero y necesitas perforar la tarja, usa un taladro de velocidad variable.
- Perfora con una broca de 1/8" para guiarte, luego con una broca de 3/8".


\*Omite este paso en caso de que no sea necesario perforar.

### Paso 3: Cerrar el suministro de agua

- Cierra la válvula de suministro de agua debajo del fregadero. Si no tienes una válvula, cierra el flujo de agua de tu hogar.

## Paso 4: Instala el Adaptador TEE

- Retira el conector/manguera de la línea de agua fría con una llave inglesa ajustable.
- Conecta el adaptador TEE sobre la línea de agua fría y utiliza cinta selladora para un sello hermético.
- Conecta el conector/manguera a una de las salidas de 1/2" del adaptador.
- Conecta la manguera PE usando el la tuerca a la salida de 1/4" del adaptador TEE.



## Paso 5: Instala el Purificador

- Coloca el Purificador en la ubicación seleccionada.
- Asegura que la manguera PE alcance el Purificador y córtalo si sobra material. Asegúrate de que el corte sea en 90°.
- Inserta la manguera PE en la entrada del purificador hasta lograr la profundidad requerida.




## Paso 6: Asegurar conexiones y abrir flujo de agua


- Abre lentamente la válvula de suministro de agua.
- Enchufa el Purificador a la corriente eléctrica.
- Verifica que no haya fugas y ajusta las conexiones si es necesario.

### Conexiones rápidas

**Instalación:** inserta hasta el fondo



**Desconectar:** presiona el casquillo y retira el tubo




## Paso 7: Purgar el Purificador

- Una vez encendido, presiona el Botón Dispensador 10 veces en modo Flujo Constante para purgarlo y eliminar cualquier residuo. (10 min aproximadamente).  
No es recomendable tomar de esta agua durante este proceso, puede ser utilizada para regar plantas, lavar pisos o cualquier uso que no sea para consumo humano.

## MONITOREA TU PURIFICADOR

Descarga la **App AQUAPUR Coflex** registra tu Purificador y recibe notificaciones para **cambiar tus repuestos a tiempo**.

1. Registra tu Purificador.
2. Ingresas la cantidad de usuarios.
3. Obtén una estimación de tiempo de vida de tus repuestos.
4. Recibe notificaciones para cambiar tus repuestos a tiempo.



## ADVERTENCIAS DE USO

- Conecta el producto únicamente a una toma de corriente con tensión nominal de 120 V~ 60 Hz. No use adaptadores, extensiones ni enchufes múltiples.
- Verifica que el voltaje de su instalación coincida con el indicado en la etiqueta del producto.
- Instala el purificador sobre una superficie nivelada, estable y seca. No lo cuelgues ni montes en pared.
- Utiliza el equipo solo en interiores, lejos de humedad excesiva, calor extremo, salpicaduras o vapores corrosivos.
- No toques el enchufe ni el cable con las manos mojadas. Para desconectar, sujeta el enchufe; no jales del cable.
- Utiliza exclusivamente el adaptador original suministrado por el fabricante.
- No abras, modifiques ni repares el equipo. Esto anula la garantía y representa riesgo de descarga, incendio o fugas.
- Si detectas olor a quemado, ruidos anormales, agua en el área eléctrica o daños visibles, desconecta el equipo y contacta al Centro de Servicio Autorizado.
- Manten el cable alejado de mascotas.
- Instala correctamente las conexiones de entrada y salida de agua siguiendo el manual.

- Usa únicamente agua de red potable (abastecimiento público). No lo conectes a fuentes de origen desconocido.
- El equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, solo bajo supervisión adecuada y habiendo recibido instrucciones de uso seguro.
- Los niños no deben jugar con el equipo ni realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
- Utiliza solo repuestos y accesorios originales de AQUAPUR Coflex. El uso de partes no autorizadas puede afectar su funcionamiento y anula la garantía.
- Deje de utilizar el producto si el cable de alimentación están dañados o si la toma de corriente vibra, y póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente.
- Si no hay supervisión, el aparato no debe ser utilizado por niños ni por aquellos que tengan disminución física, sensorial o de sus capacidades mentales, ni tampoco por los que no tengan la experiencia o el conocimiento necesario.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Instala el purificador en un lugar protegido de luz solar directa, fuentes de calor y productos químicos agresivos.
- Usa siempre las mangueras nuevas suministradas por el fabricante. No reutilices las antiguas o usadas.
- Limpie el exterior con un paño suave ligeramente húmedo. No rocíe agua ni utilice solventes, alcohol, acetona, lana de acero o productos abrasivos.
- No introduzcas líquidos en los compartimentos eléctricos o de filtración.
- Desconecta el equipo antes de limpiar o realizar mantenimiento.
- Reemplaza los repuestos conforme a la periodicidad indicada en este manual. El no hacerlo puede afectar la calidad del agua y el desempeño del equipo.
- Si el equipo no se ha utilizado por más de 7 días o si los repuestos son nuevos, deja correr el agua durante 10 minutos antes de usarla.
- Verifica periódicamente que no haya fugas de agua, conexiones flojas ni cables dañados.
- Si no se usará el purificador por un tiempo prolongado, desconéctalo, drena el agua restante y guárdalo en un lugar seco, fresco y ventilado.
- Para asistencia técnica o mantenimiento, contacta exclusivamente al Centro de Atención a Clientes de AQUAPUR Coflex.

## MODOS DE ESPERA



**Modo de espera**



**Modo de espera  
Una Taza**



**Modo de espera  
Flujo Constante**

- **Modo de espera:** El purificador de agua está enchufado y listo para ser utilizado. El LED del botón Dispensador se ilumina.
- **Modo de espera Una Taza:** El botón de Una Taza se pulsa en el modo espera. El LED Una Taza se ilumina y el LED del botón Dispensador empieza a parpadear.
- **Modo espera Flujo Constante:** El botón de Flujo Constante se pulsa en modo espera. El LED de Flujo Constante se ilumina y el LED del botón Dispensador empieza a parpadear.

## MODOS DE USO

### Modo Manual

- El agua purificada se dispensará manualmente.
- Mantén pulsado el botón Dispensador en el modo de espera para dispensar el agua, y deja de pulsarlo para detener el flujo de agua.
  - Si dejas presionado el botón Dispensador durante más de 30 segundos, dejará de dispensar agua. Vuelve a pulsarlo para obtener agua.

Mantén  
pulsado



### Modo Una Taza

(La cantidad dispensada varía de acuerdo con la presión del agua)

- Se dispensará la cantidad de una taza.
- Pulsa el botón Una Taza en el modo de espera para entrar en el modo de Una taza. A continuación, pulsa el botón Dispensador para dispensar el agua.
  - Si dejas inactivo durante más de 7 segundos en el modo de Una Taza, volverá al modo de espera.
  - Presionando cualquiera de los botones en este modo, dejará de dispensar el agua.
  - La cantidad predeterminada de agua dispensada en este modo es aproximadamente 150ml.
- Cómo configurar la cantidad de una taza
  - Pulsa el botón Una Taza durante 3 segundos en el modo de espera para ajustar la cantidad de una taza.
  - Dependiendo de la cantidad seleccionada, se encenderán uno o más de los LED del panel de control. (La cantidad por defecto es de unos 150ml.)
  - Selecciona la cantidad deseada para una taza (aproximadamente 130 ml - 190 ml) pulsando el botón Dispensador.



3s



| Nivel | Cantidad de una taza        | Panel de Control                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Aprox. 130 ml               | Se ilumina 1 LED:<br>1. El LED de Una Taza se ilumina                                                                                                 |
| 2     | Aprox. 150 ml (por defecto) | Se iluminan 2 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante                                                                           |
| 3     | Aprox. 170 ml               | Se iluminan 3 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante<br>3. El LED de Bloqueo de Botones                                        |
| 4     | Aprox. 190 ml               | Se iluminan 4 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante<br>3. El LED de Bloqueo de Botones<br>4. El LED de Reemplazo de Repuestos |

La cantidad de agua dispensada varía según el lugar de instalación. Si necesitas medir con precisión la cantidad, utiliza un medidor.

- Selecciona la cantidad deseada para una taza y pulsa el botón Una Taza
  - Si pulsas cualquier otro botón que no sea el botón Dispensador o el botón de Una Taza, se cancelará y volverá a modo espera.
  - Si no pulsas ningún botón durante 20 segundos en los ajustes, se cancelará y el producto volverá a modo espera.

## Modo Flujo Constante

(La cantidad dispensada varía de acuerdo con la presión del agua)

- El agua se dispensará de forma continua.
- Pulsa el botón Flujo Constante en el modo de espera para entrar en el modo de Flujo Constante. A continuación, pulsa el botón Dispensador para dispensar el agua.
  - Si pulsas cualquiera de los botones en modo Flujo Constante, dejará de dispensar agua.
  - El tiempo predeterminado de Flujo Constante es de 1 minuto.



# • **Cómo ajustar el tiempo para el Flujo Constante**

- Pulsa el botón Flujo Constante durante 3 segundos en el modo de espera para ajustar el tiempo del flujo constante.
- Dependiendo del tiempo seleccionado, se encenderán uno o más de los LED del panel de control. (El tiempo por defecto es de unos 60 segundos.)
- Pulsa el botón Dispensador para seleccionar el tiempo deseado de flujo constante (de 50 a 80 segundos.)



| Nivel | Tiempo seleccionado       | Panel de Control                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 50 segundos               | Se ilumina 1 LED:<br>1. El LED de Una Taza se ilumina.                                                                                                |
| 2     | 60 segundos (por defecto) | Se iluminan 2 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante                                                                           |
| 3     | 70 segundos               | Se iluminan 3 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante<br>3. El LED de Bloqueo de Botones                                        |
| 4     | 80 segundos               | Se iluminan 4 LED:<br>1. El LED de Una Taza<br>2. El LED de Flujo Constante<br>3. El LED de Bloqueo de Botones<br>4. El LED de Reemplazo de Repuestos |

# • **Selecciona el tiempo deseado y pulsa el botón de Flujo Constante**

- Si pulsas cualquier otro botón que no sea el botón Dispensador o el botón de Flujo Constante, se cancelará y el producto volverá al modo de espera.
- Si no pulsas ningún botón durante 20 segundos en los ajustes, se cancelará y el producto volverá al modo de espera.

## Bloqueo de Botones

- Se utiliza para bloquear los botones evitando que el aparato funcione durante la limpieza o cuando los niños tocan los botones.
- Pulsa el botón Bloqueo de Botones durante 2 segundos en el modo de espera para bloquear el dispositivo.
- Vuelve a pulsar el botón de Bloqueo de Botones durante 2 segundos para desbloquear el dispositivo.

2s



## Modo Automático

- Esta función dispensa automáticamente agua purificada.
- Pulsa el botón Dispensador en modo de espera durante 0.3 segundos y se dispensará agua purificada.
  - Si se utiliza la función Modo Automático, el flujo se detendrá cuando el dispositivo haya dispensado agua durante 30 segundos.
  - Si pulsas de nuevo el botón Dispensador durante 0.3 segundos en Modo Automático, la función se detendrá y el dispositivo entra en modo de espera.

0.3s



## Cómo apagar/encender la iluminación verde del grifo


- Pulsa los botones Una Taza y Flujo Constante simultáneamente durante 3 segundos en el modo de espera para acceder a los ajustes.

| Nivel | Iluminación | Panel de Control                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Prendido    | Se ilumina el LED de los siguientes botones: <ul style="list-style-type: none"><li>• Una taza</li><li>• Flujo Constante</li><li>• Bloqueo de Botones</li><li>• Reemplazo de Repuestos</li><li>• Botón Dispensador</li></ul> |
| 2     | Apagado     | Se apagan todos los LED                                                                                                                                                                                                     |

## MANTENIMIENTO

### Limpeza regular: Quitar y limpiar el grifo

- Sujeta el grifo y gíralo en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo.
- Después de separarlo, limpia el interior del grifo con un paño limpio.
- Limpia el grifo separado con agua corriente. (Puedes limpiar fácilmente la suciedad del interior del grifo que no puedas alcanzar con un bastoncillo de algodón, etc.)
- Seca el grifo con un paño limpio.
- Introduce el grifo girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



## CAMBIO DE REPUESTOS

**Panel de control:** En tu Purificador, en el panel de control, tienes la funcionalidad de monitoreo de la vida útil de tus repuestos.

- El botón de Reemplazo de Repuestos se iluminará cuando alguna Etapa haya cumplido su tiempo de vida útil.
- Presiona el botón de Reemplazo de Repuestos para revisar las Etapas.
- La Etapa que ya haya cumplido con su tiempo de vida se iluminará.

Para reiniciar el monitoreo en el panel de control sigue los siguientes pasos:

- Presiona el botón Reemplazo de Repuestos para visualizar qué Etapa necesita ser reemplazada.
- Haz el reemplazo del Repuesto.
- Una vez hayas reemplazado el repuesto, presiona el botón de la Etapa que haya sido reemplazada por 3 segundos para reiniciar el monitoreo del nuevo Repuesto.

Etapa 1  
PF5



Una  
Taza

Etapa 2  
CA+F



Flujo  
Constante

Etapa 3  
NP



Bloqueo  
de Botones



Reemplazo  
de Repuestos


**Escanea el QR** para ver el video de cambio de repuestos o bien, sigue los pasos a continuación para reemplazar los repuestos de tu purificador sin complicaciones.



## PASO A PASO CAMBIO DE REPUESTOS


### Paso 1: Remueve la tapa externa del Purificador

- Colócalo en una superficie plana y estable.
- Desatornilla la tapa lateral donde se encuentran los Repuestos, esto automáticamente cierra el flujo de agua.



### Paso 2: Libera el agua residual del sistema

- Mientras el Purificador se encuentra enchufado, presiona el botón Dispensador para dispensar el agua residual antes de reemplazar los Repuestos.




### Paso 3: Desconecta el Purificador

- Una vez habiendo dispensado el agua, desconecta la corriente eléctrica.


### Paso 4: Quita el Repuesto anterior

- Sujeta el Repuesto que deseas reemplazar, levántalo y tráelo hacia ti.




### Paso 5: Instala el Repuesto nuevo

- Inserta el nuevo Repuesto y asegúrate de que esté en el orden correcto. En caso de que necesites, revisa las especificaciones de purificación.
- Repítelo para los Repuestos que deseas cambiar



### Paso 6: Coloca la tapa externa del Purificador

- Coloca la tapa correctamente y atornillar sin apretar muy fuerte.
- Una vez cerrada, el flujo se restablecerá automáticamente.



## Paso 7: Conecta y purga el Purificador

- Conecta el Purificador a la corriente eléctrica.
- Una vez encendido, presiona el Botón Dispensador 10 veces en modo Flujo Constante para purgarlo y eliminar cualquier residuo. (10 min aproximadamente).

No es recomendable tomar de esta agua durante este proceso, puede ser utilizada para regar plantas, lavar pisos o cualquier uso que no sea para consumo humano.

- Asegúrate de que todas las conexiones estén funcionando correctamente.

## Paso 8: Reinicia el sistema de monitoreo

- Una vez hayas reemplazado el Repuesto, presiona el botón de la Etapa que haya sido reemplazada por 3 segundos para reiniciar el monitoreo del nuevo Repuesto.




3s



## MONITOREA TU PURIFICADOR

- Reinicia la etapa de tu purificador en la App AQUAPUR Coflex para monitorear la vida de los Repuestos, asegúrate que la fecha de activación sea la fecha en la que iniciaste el uso del nuevo Repuesto.
- El indicador del estado de los repuestos en el Panel de Control de tu Purificador es más preciso, sin embargo te recomendamos que registres tu Purificador en la App para que puedas ver un estimado de tiempo de la vida útil de cada Repuesto.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

| Problema                            | Lista de control                                                                                                                                                                                                                                                            | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El agua tiene mal sabor y/u olor.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Estuvo inactivo durante mucho tiempo?</li> <li>• ¿Necesita reemplazar los repuestos?</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilícelo después de drenarlo durante unos 10 minutos.</li> <li>• Vuelva a poner el repuesto. (No utilice un repuesto que no sea original de Aquapur Coflex).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| El agua no se dispensa.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se suministra correctamente el agua del grifo?</li> <li>• ¿Has pulsado el botón Dispensador con firmeza?</li> <li>• ¿Hay un suministro correcto de corriente eléctrica?</li> <li>• ¿Necesita reemplazar los repuestos?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra la válvula de suministro de agua del grifo.</li> <li>• Compruebe si la manguera de suministro de agua está doblada.</li> <li>• Compruebe si el agua está cortada.</li> <li>• ¿Ha pulsado el botón Dispensador con firmeza?</li> <li>• Compruebe que está enchufado.</li> <li>• Contacte con nuestro Centro de atención al cliente para sustituir el repuesto.</li> </ul> |
| No dispensa suficiente agua.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Ha cerrado la válvula de bloqueo?</li> <li>• ¿Necesita reemplazar los repuestos?</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra la válvula de bloqueo.</li> <li>• Vuelva a poner el repuesto. (No utilice un repuesto que no sea de Aquapur.) (La cantidad de agua dispensada varía según la presión del agua.)</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Emite un ruido fuerte.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El suelo debajo del producto es plano?</li> <li>• ¿Toca alguna otra cosa?</li> <li>• ¿Emite el ruido después de dispensar el agua?</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale el producto en un suelo plano y sólido.</li> <li>• Asegúrese de que no toque nada más.</li> <li>• Se conecta directamente al suministro público de agua y garantiza que el agua se mantenga a un cierto nivel. El ruido se produce cuando el agua fluye hacia el repuesto y es normal.</li> </ul>                                                                     |
| Hay sustancias flotando en el agua. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Necesita sustituir los repuestos?</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuelva a poner el repuesto. (No utilice un repuesto que no sea de Aquapur).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problema                                                                     | Lista de control                                                                                                                                                                   | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los botones no funcionan de manera correcta.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Pulsó el botón Dispensador durante al menos 30 segundos?</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es una operación normal que bloquea la entrada de botones cuando se pulsa el botón Dispensador durante al menos 30 segundos para evitar un funcionamiento incorrecto causado por sustancias extrañas.</li> <li>• Quite la mano del botón y vuelva a pulsarlo.</li> </ul>                                                                                                             |
| Hay una fuga de agua en el purificador.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿No hay presencia de humedad en su hogar o en el ambiente externo?</li> <li>• ¿Está defectuosa la pieza montada (de conexión)?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si las partes frías del interior del purificador de agua se encuentran con humedad, se puede formar rocío, al igual que se forman gotas de agua en un vaso con agua.</li> <li>• Cierre la válvula de suministro de agua del grifo y desenchufe el producto. Después de hacerlo contacte a nuestro Centro de atención al cliente para solicitar servicio de mantenimiento.</li> </ul> |
| Mientras el dispositivo dispensa agua, el LED VERDE del grifo no se ilumina. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿No está apagada la función de iluminación del grifo?</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Active la función de iluminación del grifo. (Consulte la página 15 para saber cómo configurar la función).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Importador:** COFLEX, S.A. de C.V.

**Dirección:** Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México.

**RFC:** COF980508MD4

**LADA SIN COSTO:** 800 226 3539

**Hecho en:** Corea del Sur

**Producto:** Purificador de Agua Avanzado Sobre Cubierta 3 Etapas

**Marca:** AQUAPUR Coflex

**Modelo:** WF-630

COFLEX, S.A de C.V. garantiza este producto por el término de **5 años** en todas las piezas y componentes del producto, incluyendo la mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra o instalación bajo las siguientes condiciones:

## CONDICIONES

- Para hacer válida esta garantía, deberá presentar esta póliza sellada por el establecimiento que realizó la venta, o la factura, recibo o comprobante que contenga los datos específicos del producto. Esta documentación, junto con el producto, deberá ser presentada en el establecimiento de compra o en la dirección del importador indicada en este documento, dentro del período de garantía.
- COFLEX, S.A. de C.V. se compromete a reemplazar el producto sin ningún cargo para el consumidor y a cubrir los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.
- El producto debe ser utilizado de acuerdo con el instructivo proporcionado con el producto para evitar invalidar la garantía.

## EXCEPCIONES

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Si no acompaña el producto con la póliza de garantía debidamente sellada, factura, recibo o comprobante que acredite la fecha de compra del producto.
- Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por COFLEX, S.A. de C.V.
- Cuando el producto haya sido utilizado u operado en condiciones distintas a las establecidas en el instructivo proporcionado con el producto.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados por COFLEX, S.A. de C.V.
- Daños ocasionados por mala instalación, uso diferente al indicado en este producto, daños consecuenciales y/o desgaste que pudiera sufrir el producto o partes del mismo derivado de su uso.
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje debido a corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.

Nombre del consumidor:\_\_\_\_\_

Calle y Número:\_\_\_\_\_

Colonia o Poblado:\_\_\_\_\_

Delegación o Municipio:\_\_\_\_\_

Ciudad, C.P. y Estado:\_\_\_\_\_

**Nota:** Esta garantía es válida para hacer cambio de producto por producto, por lo que no se otorgan ninguna clase de refacciones.

Sello del establecimiento y fecha de compra o instalación.



aquapur.com.mx  
coflex.com.mx  
hola@aquapur.com.mx  
Tel. 800 226 3539

**@AQUAPUR.COFLEX**



**AQUAPUR**  
*coflex*<sup>®</sup>